

Alarmi

U obrascu *Alarmi* se upisuje vremena mjerenja na košnici i razine alarma za pojedine mjerene veličine.

Vremena mjerenja se upisuju u obliku *HH:MM*. Npr *16:30*.

Upisano vrijeme se potvrđuje tipkom *<ENTER>*.

Brisanje ranije upisanog vremena vrši se klikom prikazani X desno od vremena.

Aktiviranje alarma na pojedinoj mjerenoj veličini vrši se označavanjem polja mjerene veličine.



ispred

Alarm može biti na nisku ili visoku razinu te na trend porasta odnosno pada između dva mjerenja. Ukoliko kod mjerenja neka mjerena razina prijeđe zadane alarmne vrijednosti, Brix šalje email poruku sa podacima o alarmu.

From:

<https://wiki.micro-process.hr/> -

Permanent link:

<https://wiki.micro-process.hr/doku.php?id=hr:brix:alarms>

Last update: **19/09/2019 11:31**

