

Programiranje vage

PRG--05 - Datum i sat

U ovom se koraku postavlja datum i sat u vagi. Vaga **ne** mijenja automatski vrijeme kod zimsko/ljetnog prijelaza.

Dolaskom na ovaj korak programiranja na pokazivaču se prikazuju sljedeće:

- **[PRG 05]** - trenutni datum
- **[05 DATUM - SAT]** - broj i opis ovog koraka

Plavom tipkom **<F2>** se potvrđuje ulazak u programiranje sata. Na pokazivaču se inicijalno prikazuje **[DATUM 07-11-18]** koji je trenutni datum. Ponovnim pritiskom plave tipke **<F2>** prikazuje se trenutno programirano vrijeme. Izravnim utipkavanjem brojeva (tipke **<1>...<0>**) se upisuje novi datum, odnosno vrijeme. Upisani datum ili vrijeme potvrđuje se plavom tipkom **<F2>**. Plavom tipkom **<F5>** se odustaje od promjene odnosno izlazi iz programiranje sata.

From:
<https://wiki.micro-process.hr/> -

Permanent link:
https://wiki.micro-process.hr/doku.php?id=hr:vage:sunmicrofiscal:programiranje:prg--05_-_datum_i_sat

Last update: **25/07/2019 08:23**

