

[Programiranje vage](#)

PRG--05 - Datum i sat

U ovom se koraku postavlja datum i sat u vagi. Vaga **ne** mijenja automatski vrijeme kod zimsko/ljetnog prijelaza.

Dolaskom na ovaj korak programiranja na pokazivaču se prikazuju sljedeće:

- **[PRG 05]** - trenutni datum
- **[05 DATUM - SAT]** - broj i opis ovog koraka

Plavom tipkom **<F2>** se potvrđuje ulazak u programiranje sata. Na pokazivaču se inicijalno prikazuje **[DATUM 07-11-18]** koji je trenutni datum. Ponovnim pritiskom plave tipke **<F2>** prikazuje se trenutno programirano vrijeme. Izravnim utipkavanjem brojeva (tipke **<1>**...**<0>**) se upisuje novi datum, odnosno vrijeme. Upisani datum ili vrijeme potvrđuje se plavom tipkom **<F2>**. Plavom tipkom **<F5>** se odustaje od promjene odnosno izlazi iz programiranje sata.

From:

<https://wiki.micro-process.hr/> -

Permanent link:

https://wiki.micro-process.hr/vage/sunmicrofiscal/programiranje/prg--05_-_datum_i_sat

Last update: **14/12/2024 09:47**

