Fiskalna vaga SunMicro Fiscal

Programiranje vage

Programiranje vage riješen je zasebnim izbornikom koji ima više pojedinačnih koraka označeni sa *PRG-00, PRG–01, PRG–02*…

Izborniku za programiranje pristupa se tako da se jednom pristisne tipka **<F1>**[1].

Ulaskom u izbornik programiranja na pokazivaču će se prikazati tekst [PRG–00 **00 TOTALI**]. Postupak programiranja je:

- plavim tipkama **<+>** i **<->** ili **<F3>** i **<F4>** traži se željeni korak programiranja
- plavom tipkom **<F2>** prihvaća se i **ulazi** u prikazani korak programiranja
- prema donjim uputama, koji su za svaki korak posebni, upisuju se i/ili ispravljaju postavke
- nakon upisa podataka u određenom koraku programiranja, plavom tipkom **<F5>** potvrđuju se upisani podaci
- nakon potvrđivanja upisanih podataka u određenom koraku, još jednim pritiskom plave tipke **<F5>** izlazi se iz programiranja.

Koraci programiranja grupirane su na Izvješća, Osnovne postavke i Napredne mogućnosti.

Izvješća

- PRG--00 - TOTALI (X i Z izvješća)

Osnovne postavke

U nastavku su navedeni najčešće potrebni i u pravilu obavezni koraci programiranja vage.

- PRG--01 - ZAGLAVLJE (Zaglavlje računa)
- PRG--02 - P.L.U. (Artikli)
- PRG--05 - Datum i sat
- PRG--07 - Broj operatera
- PRG--27 - Tarifni brojevi PDV-a (Odjeli)

- Tablica šifri za upis brojeva i simbola

Napredne mogućnosti

- PRG--03 - Broj vage
- PRG--04 - Crtični kod (barkod)
- PRG--06 - Ispis opisa artikala (PLU)
- PRG--08 - Postavljanje lozinka za pristup programiranju
- PRG--09 - Umrežavanje i lokal

- PRG--10 - Programiranje umreženih vaga
- PRG--11 - Prijenos podataka vagama u mreži
- ručno konfiguriranje i pozivanje artikala (PLU)
- PRG--13 - Serijsko povezivanje
- PRG--14 - Ikone
- PRG--15 - Brisanje memorije (reset)
- PRG--16 - Valuta Euro
- PRG--17 - Postavke programa
- PRG--18 - Dodatne funkcije
    - Pozadinsko osvjetljavanje
    - Kvaliteta ispisa
    - Vrijeme izlaza iz totala računa
    - Ispis automatske tare
    - Poništavanje cijene
- PRG--19 - FUNKC. ETIKET.
- PRG--20 - Registar blagajna
- PRG--21 - Meteorološke postavke
- PRG--22 - TOTALI PERIODICI
- PRG--23 - TARE PROGRAMIRANJE
- PRG--24 - SASTOJCI
- PRG--25 - TIP RACUNA
- PRG--26 - P.L.U. PLUS

Upis brojeva

Postupak za upis brojeva nije izravan, potrebno je prije svake znamenke u broju upisati **<0>**.

Npr. ako želimo upisati OIB **48080361100** na tipkovnici je potrebno utipkati sljedeće:
<0> **<4>**
<0> **<8>**
<0> **<0>**
<0> **<8>**
<0> **<0>**
<0> **<3>**
<0> **<6>**
<0> **<1>**
<0> **<1>**
<0> **<0>**
<0> **<0>**

Upis naziva i teksta prilikom programiranja

Za upis teksta se koristi tipkovnica na vagi na kojoj su otisnuta većina slova i znakova.
Dodatni znakovi kojih nema na tipkovnice su upisuju tako da se na numeričkom dijelu tipkovnice upisuju dvoznamenkaste šifre tih slova ili znakova.

Napomena: Prebacivanje između velikih i malih slova oabvlja se tipkom za [Pomicanje papira].

Dvoznamenkaste šifre slova				
Šifra	**Znak**		**Šifra**	**Znak**
00	0		30	U
01	1		31	V
02	2		32	W
03	3		33	X
04	4		34	Y
05	5		35	Z
06	6		36	,
07	7		37	/
08	8		38	-
09	9		39	.
10	A		40	+
11	B		41	*
12	C		42	$
13	D		43	F
14	E		44	=
15	F		45	‘
16	G		46	?
17	H		47	
18	I		48	&
19	J		49	:
20	K		50	!
21	L		51	%
22	M		52	;
23	N		53	(
24	O		54	)
25	P		91	Ć
26	Q		92	Č
27	R		93	Ž
28	S		94	Š
29	T		95	Đ

1)

Ukoliko je postavljena lozinka za pristup izbornicima programiranja, na pokazivaču će se prikazati tekst **[upisati lozinku]**. U tom slučaju potrebno je upisati ranije programiranu lozinku. Zadana (tvornička) lozinka je *753*.

From:
https://wiki.micro-process.hr/ - **Brix - MICRO PROCESS**

Permanent link:
https://wiki.micro-process.hr/vage/sunmicrofiscal/programiranje/start

Last update: **27/10/2026 17:43**