

Fiskalna vaga SunMicro Fiscal

Programiranje vage

Programiranje vage riješen je zasebnim izbornikom koji ima više pojedinačnih koraka označeni sa *PRG-00*, *PRG-01*, *PRG-02*...

Izborniku za programiranje pristupa se tako da se jednom pritisne tipka **<F1>**¹⁾.

Ulaskom u izbornik programiranja na pokazivaču će se prikazati tekst [PRG-00 **00 TOTALI**]. Postupak programiranja je:

- plavim tipkama **<+>** i **<->** ili **<F3>** i **<F4>** traži se željeni korak programiranja
- plavom tipkom **<F2>** prihvaća se i **ulazi** u prikazani korak programiranja
- prema donjim uputama, koji su za svaki korak posebni, upisuju se i/ili ispravljaju postavke
- nakon upisa podataka u određenom koraku programiranja, plavom tipkom **<F5>** potvrđuju se upisani podaci
- nakon potvrđivanja upisanih podataka u određenom koraku, još jednim pritiskom plave tipke **<F5>** izlazi se iz programiranja.

Koraci programiranja grupirane su na [Izvješća](#), [Osnovne postavke](#) i [Napredne mogućnosti](#).

Izvješća

- [PRG--00 - TOTALI \(X i Z izvješća\)](#)

Osnovne postavke

U nastavku su navedeni najčešće potrebni i u pravilu obavezni koraci programiranja vage.

- [PRG--01 - ZAGLAVLJE \(Zaglavlje računa\)](#)
- [PRG--02 - P.L.U. \(Artikli\)](#)
- [PRG--05 - Datum i sat](#)
- [PRG--07 - Broj operatera](#)
- [PRG--27 - Tarifni brojevi PDV-a \(Odjeli\)](#)
- [Tablica šifri za upis brojeva i simbola](#)

Ostale mogućnosti

- [PRG--03 - Broj vage](#)
- [PRG--04 - Crtični kod \(barkod\)](#)
- [PRG--06 - Ispis opisa artikala \(PLU\)](#)
- [PRG--08 - Postavljanje lozinka za pristup programiranju](#)
- [PRG--09 - Umrežavanje i lokal](#)

- [PRG--10 - Programiranje umreženih vaga](#)
- [PRG--11 - Prijenos podataka vagama u mreži](#)
- [ručno konfiguriranje i pozivanje artikala \(PLU\)](#)
- [PRG--13 - Serijsko povezivanje](#)
- [PRG--14 - Ikone](#)
- [PRG--15 - Brisanje memorije \(reset\)](#)
- [PRG--16 - Valuta Euro](#)
- [PRG--17 - Postavke programa](#)
- [PRG--18 - Dodatne funkcije](#)
 - [Pozadinsko osvjetljavanje](#)
 - [Kvaliteta ispisa](#)
 - [Vrijeme izlaza iz totala računa](#)
 - [Ispis automatske tare](#)
 - [Poništavanje cijene](#)
- [PRG--19 - FUNKC. ETIKET.](#)
- [PRG--20 - Registar blagajna](#)
- [PRG--21 - Meteorološke postavke](#)
- [PRG--22 - TOTALI PERIODICI](#)
- [PRG--23 - TARE PROGRAMIRANJE](#)
- [PRG--24 - SASTOJCI](#)
- [PRG--25 - TIP RACUNA](#)
- [PRG--26 - P.L.U. PLUS](#)

Upis naziva i teksta prilikom programiranja

Za upis teksta se koristi tipkovnica na vagi na kojoj su otisnuta većina slova i znakova. Dodatni znakovi kojih nema na tipkovnici su upisuju tako da se na numeričkom dijelu tipkovnice upisuju dvoznamenkaste šifre tih slova ili znakova. Tablica dvoznamenkasti šifri se nalazi u sljedećoj tablici.

Šifra	Znak	Šifra	Znak
00	0	30	U
01	1	31	V
02	2	32	W
03	3	33	X
04	4	34	Y
05	5	35	Z
06	6	36	,
07	7	37	/
08	8	38	-
09	9	39	.
10	A	40	+
11	B	41	*
12	C	42	\$
13	D	43	F
14	E	44	=
15	F	45	'
16	G	46	?

Šifra	Znak	Šifra	Znak
17	H	47	
18	I	48	&
19	J	49	:
20	K	50	!
21	L	51	%
22	M	52	;
23	N	53	(
24	O	54)
25	P	91	Ć
26	Q	92	Č
27	R	93	Ž
28	S	94	Š
29	T	95	Đ

1)

Ukoliko je [postavljena lozinka za pristup izbornicima programiranja](#), na pokazivaču će se prikazati tekst **[upisati lozinku]**. U tom slučaju potrebno je upisati ranije programiranu lozinku. Zadana (tvornička) lozinka je 753.

From:

<https://wiki.micro-process.hr/> - **MICRO PROCESS wiki**

Permanent link:

<https://wiki.micro-process.hr/vage/sunmicrofiscal/programiranje/start>Last update: **14/12/2024 09:47**