Predmeti servisa

Osnovni podaci za vage

U ovoj kartici se nalaze sljedeći podaci za pojedine vage:

- ***{Serijski broj}***
- ***{Godina proizvodnje}***
- ***{Proizvođač}***
- ***{Tip, Model}***
- ***{Vrsta}***
- ***{Vlasnik}***
- ***{Prodano kupcu}*** - Datum prodaje vage kupcu
- ***{Razred točnosti}***
- ***{Mjerno područje Min}***
- ***{Mjerno područje Max}***
- ***{Broj podjeljaka}***
- ***{Lokacija}*** - Slobodan tekstualni opis fizičke lokacije vage
- ***{Baždarenje (mjeseci)}***
- ***{Datum umjeravanja}***
- ***{Službena oznaka}***
- ***{Broj žiga/naljepnice}***
- ***{Rok valjanosti žiga}*** - Datum do kada vrijedi žig
- ***{Opaske}***

Napomena

- Ukoliko se upišu podaci o frekvenciji *Baždarenje (mjeseci)* i *Datum umjeravanja*, Brix će pred istek valjanosti baždarenje poslati email obavijest o isteku baždarenja.

From:
https://wiki.micro-process.hr/ - **Brix - MICRO PROCESS**

Permanent link:
https://wiki.micro-process.hr/brix/hr/servis/vag/osnovno

Last update: **13/12/2024 05:24**