

[Programiranje vage](#)

## PRG--14 - Ikone

U ovom se koraku programira ikona za ispis na kraju svakog računa. Programiranje je moguće je isključivo pomoću namjenskog softvera za programiranje vage *ConfBIL*.

Dolaskom na ovaj korak programiranja na pokazivaču se prikazuje **[IKONA ON n^0]**. Potom treba sljedeće:

1. Potvrditi tipkom **F1**.
2. Softverom *ConfBIL* programirati bitmapu ikone.
3. Izaći iz programiranja tipkom **F5**, obavezno bez potvrđivanja tipkom **F1**.

From:

<https://wiki.micro-process.hr/> - MICRO PROCESS wiki

Permanent link:

[https://wiki.micro-process.hr/doku.php?id=vage:sunmicrofiscal:programiranje:prg--14\\_-\\_ikone](https://wiki.micro-process.hr/doku.php?id=vage:sunmicrofiscal:programiranje:prg--14_-_ikone)

Last update: **14/12/2024 09:47**

