

Fiskalna vaga SunMicro Fiscal

# Podaci za servisere

## Održavanje pisača

Termoglavu pisača treba svakih 15-30 dana tako da se komad papira namoči u etil alkohol i provuče uz termoglavu i potom osušiti suhim papirom.

Za otklanjanje zaglavljenih naljepnica ili termopapira, treba rastaviti termoglavu i/ili cijeli pisač. **U BLIZINI TERMOGLAVE NE UPOTREBLJAVAJTE OŠTRE METALNE PREDMETE.**



## Serijski kabel za programiranje vage

Vaga se može programirati sa putem serijskog porta COM1 na vagi.

### Napomene:

- Programiranje je moguće samo na novijim generacijama vage koji imaju ugrađen prekidač za programiranje.
- Programiranej starije generacije vage ili programiranje s krivo postavljenim prekidačem dovest će do oštećenja elektronike vage.

Kabel RJ12M-DB9F:

Muški RJ11 konektor	Ženski D-SUB9 konektor
	
1 TXD	2 RXD
2 RXD	3 TXD
3 CTS	
4 GND	
5 GND	5 GND
6 GND	

From:

<https://wiki.micro-process.hr/> -

Permanent link:

[https://wiki.micro-process.hr/vage/sunmicrofiscal/podaci\\_za\\_servisere/start](https://wiki.micro-process.hr/vage/sunmicrofiscal/podaci_za_servisere/start)

Last update: **14/12/2024 09:47**

