

Postavljanje vage

Važne napomene za instalaciju i rad:

1. **Niveliranje i stabilnost:** Vaga se mora obvezno postaviti na čvrstu i stabilnu vodoravnu površinu. Pomoću podesivih nožica i ugrađene libele (mjehurića za nivo), uređaj je potrebno precizno namjestiti u potpuno vodoravnu poziciju prije početka rada kako bi se osigurala točnost mjerenja.
2. **Uzemljenje i stabilnost napajanja:** Vage moraju obvezno biti priključene na zasebnu, namjensku strujnu liniju sa stabilnim i kvalitetnim uzemljenjem.
3. **Zaštita od vlage:** Uređaj je potrebno strogo štititi od orošavanja i prekomjerne kondenzacije.
4. **Tehnička tablica:** Službene tehničke i metrološke karakteristike uređaja otisnute su na tvorničkoj tehničkoj tablici koja je zaštićena i plombirana na kućištu vage.

From:

<https://wiki.micro-process.hr/> - **Brix - MICRO PROCESS**

Permanent link:

<https://wiki.micro-process.hr/vage/sunmicrofiscal/postavljanje/start>

Last update: **06/07/2026 19:56**

