

[Programiranje vage](#)

PRG--01 - ZAGLAVLJE (Zaglavlje računa)

U ovom se koraku programira tekst koji se ispisuje u zaglavlju računa koji može imati do 5 redaka, svaki sa najviše 26 slova, brojki i/ili simbola.

Ulaskom u ovaj korak programiranja na pokazivaču se prikazuju sljedeći podaci:

- **[PRG-01]** - trenutni korak programiranja
- **[DOLE]** ili **[GORE]** - oznaka koja znači da će se predmetni redak ispisati u zaglavlju ili podnožju računa
- **[N. 1]** - redak ispisa (u rasponu od 1 do 5)
- **[CAR. 1]** - trenutna pozicija u retku (u rasponu od 1 do 26)
- **[_]** - pozicija na kojoj će se upisati sljedeće slovo, broj ili simbol

Tekst retka se upisuje izravno sa bijelih tipki na tipkovnici. Brojevi i posebni znakovi se upisuju putem posebnih šifri koje su nabrojene u [tablici sa šiframa brojeva i simbola](#).

Slijed programiranja redaka zaglavlja računa je:

Tipka	Boja tipke	Funkcija
<+> ili <F3>	plava	Pomak pokazivača za jedno mjesto desno
<-> ili <F4>	plava	Pomak pokazivača za jedno mjesto lijevo
<A>...<SP> <0>...<9>	bijela	Upis teksta izravno sa tipkovnice ili upisom šifre posebnih znakova na numeričkoj tipkovnici prema tablici sa šiframa brojeva i simbola . Tipkom <SP> se upisuje razmak.
<FIX>	plava	Ispis retka ispisati u zaglavlju ili podnožju računa
<X>	plava	Centriranje upisanog teksta
<F2>	plava	Prihvata upisanih podataka i prijelaz na idući redak
<F5>	plava	Prihvata upisanih podataka i povratak na izbornik programiranja. Ponovnim pritiskom na plavu tipku <F5> izlazi se iz izbornika programiranja i vaga prelazi u standardni način rada (vaganje i prodaja).

Sljedeće tipke imaju posebno značenje tijekom programiranja:

Tipka	Boja tipke	Funkcija
<C>	crvena	Brisanje podatka koje se trenutno upisuje
<*>	plava	Ispis programiranog naslova računa.

From:
<https://wiki.micro-process.hr/> - **MICRO PROCESS** wiki

Permanent link:
https://wiki.micro-process.hr/vage/sunmicrofiscal/programiranje/prg--01_-_zaglavlje_racuna

Last update: **14/12/2024 09:47**

