Programiranje vage

PRG--07 - Broj operatera

U ovom se koraku programiraju podaci o operaterima:

- Broj operatera na vagi
- Ime (oznaka) operatera - **Ne programira** se u vagi već se oznake operatera upisuju u obrascu Oznaka operatera, a pojedinoj vagi se dodjeljuju zaposlenici u obrascu Lokacije / Naplatna mjesta. U fiskalnoj vagi treba oznaku operatera ostaviti prazno.
- Aktivan (tipkom <+> se mijenja status Aktivan/Neaktivan čime možemo blokirati upotrebu pojedinih tipki operatera (V1 do V8).

Napomene:

- Radi izbjegavanja nenamjernih grešaka kao npr. Kada vaga ne dozvoli izradu "Z" izvješća sa poništavanjem prometa, preporučuje se na vagi postaviti status *Neaktivan* za operatere koji nisu aktivni.
- Ukoliko operater nije zaposlenik tvrtke u podacima zaposlenika u Brix-u se označava podatak da je zaposlenik “Vanjski”[1)].

1)
Prema Zakonu o fiskalizaciji, ukoliko operater na naplatnim uređajima nije zaposlenik tvrtke, na fiskalizaciju se šalje OIB tvrtke umjesto OIB-a operatera

From:
https://wiki.micro-process.hr/ - **Brix - MICRO PROCESS**

Permanent link:
https://wiki.micro-process.hr/vage/sunmicrofiscal/programiranje/prg--07_-_broj_operatera

Last update: **14/12/2024 09:47**