Fiskalna vaga SunMicro Fiscal

Upotreba vage

Nakon uključenja, vaga u brzom slijedu na zaslonu prikazuje svoju inačicu softvera i svoj serijski broj, te potom samostalno postavlja nulu (taru) uz poruku na zaslonu [TRAZENJE NULE]. Po završetku tariranja vaga je spremna za mjerenje mase, ali ne i za izdavanje računa. Ovisno o dostupnosti GSM signala na lokaciji vage, potrebno je sačekati do dvije minute da vaga uspostavi vezu nakon koje se vaga oglašava jednim bipom kojim vaga označava spremnost za izdavanje računa.

VAŽNO! Svi računi koji se izdaju prije spremnosti vage se ne evidentiraju u dnevnom prometu Brix-a. Takvi računi na sebi nemaju ZKI i relativno dugo treba čekati da se ispišu. Obavezno treba obratiti pažnju na jednostruki zvućni signal kod uključivanja vage.
Posljedica prijevremenog početka izdavanja računa je razlika u izvješćima prometa u vagi i onima u Brix-u.

U slučaju nepostojanja internetske veze, vaga “pamti” račune do uspostave veze. Račun se na vagi ispisuje sa ZKI i umjesto JIR-a se ispisuje “Naknadna dostava”. Po uspostavi interneta vaga sve takve račune šalje na naknadnu fiskalizaciju.

- Skraćene upute
- Izdavanje računa
- Izdavanje R1/R2 računa
- Izdavanje robe na otpremnicu
- Izdavanje robe na izdatnicu
- Plaćanje karticom
- Storniranje upisanih stavaka u otvorenom računu
- Storniranje računa
- Prometi (X i Z izvješća)

Napomene:

- Rolu termopapira treba odmah zamjeniti čim se pojavi crvena crta na papiru. U suprotnome može doći do oštećenja termoglave zbog ljepila ili prljavštine koja se nalazi na kraju role papira.
- Tijekom baterijskog rada, stanje baterije se može provjeriti ipkom **[X]**. Kada je akumulator pri kraju pojavi se natpis ***AKUMULATOR PRI KRAJU***.
- **Razlike u izvješćima iz kase/vage i izvješćima iz Brix-a**.

From:
https://wiki.micro-process.hr/ - **Brix - MICRO PROCESS**

Permanent link:
https://wiki.micro-process.hr/vage/sunmicrofiscal/upotreba_vage/start

Last update: **06/07/2026 19:58**